




EXPANSION MODULE EM-AUTOZERO



EASYLAB CONTROLLER
INCLUDING EM-AUTOZERO

EM-AUTOZERO

AUTOMATIKUS NULLPONT KORREKCIÓ EASYLAB-HOZ

Bővítőmodul EASYLAB_szábályozókhoz, mely automatikus nullpont állítást, a hosszú távú stabil térfogatáram mérést és csökkentett karbantartást kínál.

- Kifejezetten ajánlott érzékeny területek nyomáskülönbség vagy térfogatáram mérésére
- Az EASYLAB szabályozó automatikusan felismeri és használja a bővítőmodult
- A bővítőmodul a házban kerül elhelyezésre az EASYLAB alapelemkel
- Könnyű utólagos szerelés
- Nincs szükség további konfigurálásra

Alkalmazás



Alkalmazás

- EM-AUTOZERO-típusú bővítőmodul az EASYLAB-rendszerhez
- Z: EM-AUTOZERO, Automatikus nullpont állítás, a hosszú távú stabil térfogatáram mérés, így kevesebb karbantartás
- Használható vegyifülke elszívással, levegő befúváshoz, elszíváshoz vagy EASYLAB TCU3 nyomáskülönbség szabályozóhoz
- Laboratóriumokban és a sterilszobákban történő használatra a gyógyszeripari, félvezető gyártási szektorokban, műtőkben, intenzív osztályokon és irodákban, nagyon nagy kihívást jelentő szabályozási környezetekben

Különleges ismérvek

- hosszú távú stabil térfogatáram mérés, így kevesebb karbantartás
- Automatikus nullpont korrekció feszültség alá helyezéskor
- Ciklikus nullpont korrekció az üzemelés során (8 óránként)
- Nincs szükség további konfigurálásra
- Az EASYLAB szabályozó automatikusan felismeri a bővítőmodult

Leírás



Alkatrészek és tulajdonságok

- Mágnesszelep
- Kétpólusú csatlakozódugós csatlakozókábellel csatlakoztatható az EASYLAB alaplaphoz


- Tömlők a statikus nyomáskülönbség jeladó csatlakoztatásához

Szerkezeti ismérvek

- A méretek és rögzítési pontok megfelelnek az EASYLAB ház méreteinek
- A bővítőmodul a nyomáskülönbség jeladó tartójának nyílásába illeszthető (nincs szükség szerszámra)
- Integráció a statikus nyomáskülönbség jeladó és a nyomáskülönbség érzékelő tömlőcsatlakozójába
- Könnyen, csatlakozódugóval csatlakoztatható az EASYLAB szabályozóhoz

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

EM-AUTOZERO



- ① Solenoid valve
- ② Plug
- ③ Differential pressure sensor – minus connection
- ④ Differential pressure sensor – minus connection
- ⑤ Pressure transducer – minus connection
- ⑥ Pressure transducer – plus connection

Order code detail for control component
ELAB (TCU3) or TAM

ELAB / ...Z... / ...

Expansion module EM-AUTOZERO for retrofit

EM - AUTOZERO